Coupelle en Raysin

fiche créative n° 2972

Degré de difficulté : Débutants

Durée de réalisation : 2 heures

Crée ton propre dessous-de-verre. en quelques étapes Ce dessous-de-verre moulé est idéal pour y placer d'autres décorations ou objets du quotidien et donner encore plus d'harmonie et de gaieté à ton intérieur.

Voici comment procéder :

Tu commences par placer les **tampons en silicone** dans le **moule**. Ensuite, tu mélanges la masse de moulage créative avec **de l'eau**. Pour un bol, nous recommandons **environ 5 cuillères à soupe bombées** de poudre de raysin. Veille à ce que la masse ait une consistance crémeuse et ne fasse pas de grumeaux. Si tu souhaites donner une couleur particulière à ta création, ajoute 2 gouttes d'eau **colorant concentré** à la couleur de ton choix. Dans notre exemple, nous avons opté pour la VBS colorant concentré dans la couleur verte. Mélange bien le tout et verse la masse uniformément dans le moule.

Tapote doucement le moule sur la table. Des bulles d'air se formeront ainsi.

Après environ **45 minutes**, tu peux démouler avec précaution la pièce à couler. Laisse sécher le dessous-de-verre à l'air pendant un moment avant de retirer délicatement les tampons.

Nouvelles instructions

Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

s'abonner à la newsletter >

Liste d'articles :

Réf.	Artikelname	Quantité
22943	Moule « Plaque décorative ovale »	1
54417701	Tampons en silicone VBS « Cadres floraux », 16 motifs	1
756556-06	Colorant concentré VBS, 25 mlVert	1
810401	Bol mélangeur en caoutchouc, env. Ø 13 cm, env. 700 ml	1
480024	Poudre de moulage Keraflott, Blanc1 kg	1
20251	Moule en silicone « Dessous de plat, Ovale »	1
485555-01	Poudre de moulage « Raysin 100 », Blanc1 kg	1